

- Magna 3 szivattyúkat állandós betáppal kell ellátni. Vezérlésük a jelenlegi bekötésektől történik, csak feszmeutos kontaktusok kell ellátni.
- SZ1 szivattyú csak télen működik, Wolf vezérli
- SZ2 szivattyú HMV tálca, Wolf vezérli
- SZ3, Mindig működik, szabályzás DP-re frekvenciaváltóval
- SZ4, csak akkor működik, ha hőszivattyú működik
- SZ5, SZ6 szivattyúk, csak nyári üzemmódban működnek és csak a szivattyúhoz (adott) tartozó hőszivattyúval együtt (Vezérlési pontok egyeztetése)
- Téli - Nyári váltás kézi átkapcsolással működik (Wolf kontaktpontjára is szükséges jelet kiadni)
- Téli üzemmódban a külső érzékelős termostattal dönti el, hogy a hőszivattyú vagy a kazán működik-e.

- VSZ1 Téli üzemmód: I-III; Nyári üzemmód: II-III (áramlási irányoknak megfelelően)
- VSZ2 - II - : III-I; - II - : II-I
- VSZ3 - II - : III-I; - II - : III-II
- VSZ4 - II - : III-I; - II - : III-II
- K1 keverőtelep, Wolf vezérli

Hőszivattyú beüzemelő: 30/932-9011

Wolf beüzemelő: 20/408-0820

